


Plano Explosionado

Unidad Exterior 18K






No	Nombre de la parte	Código	Q'ty
1	La cubierta de red frontal	RO811025406	1
2	El panel frontal	RO811025444	1
3	Ventilador de flujo axial	RO811144605	1
4	Motor del ventilador	RO810901261	2 o 1
5	Cubierta de red lateral	RO811088672	
6	Placa de montaje angular	RO811025441	1
7	Soporte del motor	RO811025439	1
8	Conjunto del condensador	RO811198757	1
9	Placa de cubierta	R0811025445	1
10	Subconjunto de control eléctrico exterior	RO811249010	1
11	Cubierta de red trasera	RO811131558	1
12	Compresor	RO811131171	1
13	Placa de insonorización	RO811026119	1
14	Portasensor	RO811025553	1
15	Reactor	RO811222452	1

No	Nombre de la parte	Código	Q'ty
16	Placa de montaje de la vál- vula	R0811025407	1
17	Válvula de corte 1/2	RO810841189	1
18	Válvula de corte 1/4	R0811189853	1
19	Panel lateral derecho	R0811025412	1
20	Asa	R0810808983	1
21	Tapa de la válvula	R0810828090	1
22	Conjunto de suelo	R0811134756	1
23	Tubo de descarga	R0811179818	1
24	Componentes capilares	R0811238349	1
25	Tubo de aspiración	R0811225822	1








Plano Explosionado Unidad Interior 18K

No	Nombre de la parte	Código	Q'ty
1	Subconjunto del panel frontal	RO811410167	1
2	Panel frontal	R0811084179	1
3	Filtro de aire	R0811084901	2
4	Subconjunto bastidor medio	R0810809126	1
5	Subconjunto del evaporador	R0810590342	1
6	Cojinete	RO810554649	1
7	Tubo de calefacción eléctrica	Consultar código de pieza con el fabri- cante	1
8	Ventilador de flujo cruzado	RO810579362	1
9	Subconjunto bastidor inferior	RO810915890	1
10	Stepping motor Motor paso a paso	Consultar código de pieza con el fabri- cante	1
11	Deflector	R0810714377	1
12	Aspa	RO810563830	1
13	Bastidor de montaje en pared	RO810579790	1
14	Placa de presión del tubo	R0810563836	1
15	Subconjunto del tubo de drenaje	R0810872778	1
16	Motor paso a paso	R0810835647	1
17	Contacto de iones negativos	Consultar código de pieza con el fabri- cante	1
18	Soporte del motor	RO810908999	2
19	Motor del ventilador	RO810908999	1
20	Cubierta del motor	R0810939268	1
21	Generador de iones positivos y negativos	Consultar código de pieza con el fabri- cante	1
22	Placa de instalación del sensor	RO810809358	1
23	Soporte del sensor	R0811336323	1
24	Cubierta del tornillo	R0810554649	2
25	Tablero de control eléctrico	R0810548005	1







Plano Explosionado Unidad Interior

18K

No	Nombre de la parte	Código	Q'ty
26	Caja de visualización	RO810835422	1
27	Conjunto P.C.B. de la pantalla	RO810859985	1
28	Subconjunto WIFI	Consultar código de	1
29	Caja de control eléctrico (metal)	pieza con el fabri- cante	1
30	Tapa de la caja de control eléctrico	RO811035576	1
31	Transformador	Consultar código de pieza con el fabri- cante	1
32	Tablero de bornes	RO860024870	1
33	Placa de presión de cables	RO810548011	1
34	Caja de control eléctrico	RO810663846	1
35	Conjunto P.C.B	RO810810392	1
36	Caja de control eléctrico (carca- sa metálica)	Consultar código de pieza con el fabri- cante	1
37	Línea eléctrica	RO810800642	1
38	Sensor de temperatura ambiente	RO8565100150K9	1
39	Sensor de temperatura de la tubería	RO810203417	1
40	Generador de iones negativos	Consultar código de pieza con el fabri- cante	1
41	Telecontrolador	RO810714642	1
42	Caja	R0811343960	1
43	Control remoto	Consultar código de pieza con el fabri- cante	
44	Manual		
45	Tubo de cobre		